



nordlux®



HOLLYWOOD



Monteringsanvisning | Montageanleitung | Mounting instruction | Instructions de montage | Montage-in structures | Item N°: 4648



DNK - Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers helse og omgivelserne, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er markeret med et overensstemmende skilt med symboler, der viser at elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes sammen med resteret husholdningsaffald, men ikke indenmed samme. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor viderlig er bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

SWE - Hør användare i privathuslägen inom EU kassera utrustning på korrekt sätt. Den här symbolen visar att den här produkten inte får kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ämnen som kan skada människor och miljö om de inte handteras korrekt. Om du inte handterar den här utrustningen korrekt kan den skada din hälsa och miljön. Mer information om hur du kasseras produkten korrekt kan fås via kommunen, ditt avfallshanteringsbolag eller din bult där du köpte produkten.

NOR - Kassing av utstyr från private husholdningarna i EU. Denna symbol betyder att produkten inte ska kastas sammen med husholdningsavfallet.

Elektrisk och elektronisk utstyr innehänder stoffer som kan förårsaka skade på mänsklig helse och på miljön. Det är viktigt att separera utstyr till lämpliga insamningsplatser för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall. Nedtill kasseras produkten så att den kan återvinnas på rätt sätt hjälper till att förhindra att den påverkar natur och miljö negativt och bidrar till att skydda mänskliga hälsan. Mer information om hur du kasseras produkten korrekt kan fås via kommunen, ditt avfallshanteringsbolag eller din bult där du köpte produkten.

DEU - Aboverde alle elektrische und elektronische Geräte, die Ihnen gehören, in Europa. Dieses Symbol bedeutet, dass Sie diese Produkte nicht mit dem Restmüll entsorgen dürfen. Elektrische und elektronische Geräte enthalten Stoffe, die bei nicht ordnungsgemäßem Wiederverwertung Schäden an Mensch und Umwelt verursachen können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Elektro- und Elektronikgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelleiste abzugeben. Bei der Abgabe zum ordnungsgemäßen Recycling tragen Sie dazu bei, die umweltgefährdende Verteilung von Natur und Umwelt durch diese Produkte zu vermeiden und die menschliche Gesundheit schützen. Für weitere Informationen bezüglich der korrekten Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Abfallmanagement oder an Ihre Müllabfuhr. Alle Kommunen haben etablierte Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte, ausgenommen Haushaltsabfälle, welche direkt vom Anbieter abgeholt werden.

FIN - Förgün urangensejaan laitteen ja lajien tekijöiden mukaan ei saa kassata muun huijatuksella. Tämä symboli merkitsee, että tuote ei saa palauttaa yleiseen jätteisiin. Elektrinen ja elektroninen laite sisältää kemikaaleja, joita voi aiheuttaa terveydelle ja luonolle haitallisia vaikutuksia. Se on oikea paikka jätettäessä laitetta. Laitteen palauttamisen avulla estetään laitteen käytöstä ja se auttaa ylläpitämään terveyttä ja luontoa.

ITA - Smaltimento di rifiuti di apparecchiature da parte di utenti privati nell'Unione europea. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze che possono causare danni alla salute umana e all'ambiente se non riciclate correttamente. È responsabilità dell'utente consegnare a un punto di raccolta per il riciclaggio le apparecchiature elettroniche. Consegnando questi prodotti per un corretto riciclaggio, si aiuta a prevenire che questi danneggino la natura e l'ambiente, e a proteggere la salute umana. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto, contattate l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio di cui è stato acquistato questo prodotto.

POL - Pozbywanie się suzyżego sprzętu w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być spłucany razem z innymi odpadami domowymi. Elektryczny i elektronyczny sprzęt zawiera substancje, które mogą grozić zdrowiu ludzkiemu i środowisku. W przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Obowiązkiem użytkownika jest dostarczyć suzyżego sprzęt

do jednostki na celu recyklingu. W celu zapobiegania szkód dla środowiska i zdrowia ludzkiego, należy zrecykliować sprzęt elektryczny i elektronyczny w określonych miejscach.

ROM - Eliminarea aparatelor electrice și electronice din casele particulare din Uniunea Europeană. Acest simbol indică că acest produs nu trebuie să fie eliberat împreună cu alți deșeuri domestice. Aparatul electric și electronic conține substanțe care pot cauza daune la sănătatea umană și la mediul înconjurător dacă nu sunt reciclate corect. Este responsabilitatea utilizatorului să le decoleste de la aparat și să le aducă la un punct de colectare pentru reciclare. Recicland acest produt, ajută la prevenirea căuza care îl pot da daune naturii și mediului și protejează sănătatea umană. Pentru informații suplimentare privind eliminarea corectă, contactați biroul local, serviciul de colectare a deșeurilor domestice sau magazinul din care a achiziționat acest produt.

SRB - Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union. Dieses Symbol weist darauf hin, dass

dieses Produkt nicht mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Stoffe, die bei nicht ordnungsgemäßem Wiederverwertung Schäden an Mensch und Umwelt verursachen können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Elektro- und Elektronikgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelleiste abzugeben. Bei der Abgabe zum ordnungsgemäßen Recycling tragen Sie dazu bei, die umweltgefährdende Verteilung von Natur und Umwelt durch diese Produkte zu vermeiden und die menschliche Gesundheit schützen. Für weitere Informationen bezüglich der korrekten Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Abfallmanagement oder an Ihre Müllabfuhr. Alle Kommunen haben etablierte Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte, ausgenommen Haushaltsabfälle, welche direkt vom Anbieter abgeholt werden.

GR - Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union. This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Electrical and electronic equipment contain substances which may cause damage to human health and environment if not recycled correctly. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. When handing over for recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.

ES - Eliminación de equipos usados por usuarios en viviendas particulares en la Unión Europea. Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden dañar la salud humana y el medio ambiente si no se reciclan correctamente. Es su responsabilidad entregarlos en un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Cuando entregue un producto para su reciclaje correcto, usted ayuda a prevenir que estos productos estrujen la naturaleza y el medio ambiente y a proteger la salud humana. Para obtener más información sobre la eliminación correcta, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, su servicio de eliminación de desechos domésticos o, dígame cómo es este producto.

PT - Eliminación de equipamientos usados por parte de utilizadores em residências privadas na União Europeia. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Os equipamentos elétricos e electrónicos contêm substâncias que podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente não fornecendo a reciclagem correcta, pode prejudicar a natureza e a proteger a saúde humana. Para obter mais informações sobre a eliminação correcta, póngase em contacto com a oficina local de su ciudad, seu serviço de eliminação de desechos domésticos ou, dígame como é este produto.

IT - Smaltimento di rifiuti di apparecchiature da parte di utenti privati nell'Unione europea. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze che possono causare danni alla salute umana e all'ambiente se non riciclate correttamente. È responsabilità dell'utente consegnare a un punto di raccolta per il riciclaggio le apparecchiature elettroniche. Consegnando questi prodotti per un corretto riciclaggio, si aiuta a prevenire che questi danneggino la natura e l'ambiente, e a proteggere la salute umana. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto, contattate l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negoziato di cui è stato acquistato questo prodotto.

SVK - Požbyvanie odpadového materiálu v Európskej úni. Tento symbol označuje, že tento produkt nesmie byť spúštaný do ostatného domácku. Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú látky, ktoré môžu mať nebezpečné vplyvy na ľudské zdravie a životné prostredie. Pretože je potrebné ich správne reciklovať, je váslo povinnosť predajca alebo výrobcu, aby vásne poskytol výrobku, ktorý je vhodný pre reciklaciu.

DKN - Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers helse og omgivelserne, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er markeret med et overensstemmende skilt med symboler, der viser at elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes sammen med resteret husholdningsaffald, men ikke indenmed samme. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor viderlig er bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

SWE - Här är ett symbol som visar att du inte får kassera den här produkten tillsammans med den vanliga hushållsavfallet. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller kemikalier som kan skada hälsan och miljön om de inte tas hand om korrekt. Om du inte tar hand om den här utrustningen korrekt kan den skada miljön och hälsan. Mer information om hur du kasseras produkten korrekt kan fås via kommunen, ditt avfallshanteringsbolag eller din bult där du köpte produkten.

ROM - Eliminarea aparatelor electrice și electronice din casele particulare din Uniunea Europeană. Acest simbol indică că acest produs nu trebuie să fie eliberat împreună cu alți deșeuri domestice. Aparatul electric și electronic conține substanțe care pot cauza daune la sănătatea umană și la mediul înconjurător dacă nu sunt reciclate corect. Este responsabilitatea utilizatorului să le decoleste de la aparat și să le aducă la un punct de colectare pentru reciclare. Recicland acest produt, ajută la prevenirea căuza care îl pot da daune naturii și mediului și protejează sănătatea umană. Pentru informații suplimentare privind eliminarea corectă, contactați biroul local, serviciul de colectare a deșeurilor domestice sau magazinul din care a achiziționat acest produt.

SRB - Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union. Dieses Symbol weist darauf hin, dass

elektryczny i elektroniczny do właściwego punktu zbiorki celem przekazania do recyklingu. Postępując w ten sposób, pomaga się zapobiegać szkodom, jakie produkty te mogłyby wyprzeczą przyrodzie i środowisku, oraz wspiera ich ochronę ludzkiego zdrowia. Wypej informacji na temat właściwego sposobu przekazywania do utylizacji można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, firmie zajmującej się odbiorem odpadów lub sklepie, który sprzedaje produkt.

HRV - Odłączanie opadówne opreme je provode korisnicu u privatnim kućanskim i rezidencijalnim Uniji. Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije baciti u drugi otpad. Električna i elektronska oprema sadrži ugrožene materijale, koji mogu biti štetni za ljudskom zdravlju i životnom okolišu ako su ne recikliraju pravilno. Vaša je odgovornost predati opadanju električku i elektroničku opremu na predviđenom mestu za recikliranje.

GRC - Το φωτιστικό προσφέρεται μόνο για απελευθέρωση σύνδεσης σε τούπους. Η λάμπα δεν είναι προσαρτήσιμη σε τούπους. Η λάμπα δεν μπορεί να χρησιμεύει σε τούπους.

FIN - Suojatutti suunniteltu ilman koteloa. Lämpötila on 50°C. Lämpötila ei voi olla kiinnitetty tonttiin.

IT - La lampada è dotata di una doppia protezione, e il tè non è dunque necessario di collegare la lampada direttamente alle prese elettriche. La lampada non deve essere montata sulle pareti.

SVK - Dvojitá izolácia je určená na použitie na stenu. Lampu nesmiete montovať na stenu.

DEU - Die Lampe ist doppelt isoliert und muss deshalb nicht an die Erdeleitung der Installation angeschlossen werden.

GR - Η λάμπα δεν είναι προσαρτήσιμη σε τούπους. Η λάμπα δεν μπορεί να χρησιμεύει σε τούπους.

FIN - Suojatutti suunniteltu ilman koteloa. Lämpötila on 50°C. Lämpötila ei voi olla kiinnitetty tonttiin.

IT - La lampada è dotata di una doppia protezione, e il tè non è dunque necessario di collegare la lampada direttamente alle prese elettriche. La lampada non deve essere montata sulle pareti.

SVK - Dvojitá izolácia je určená na použitie na stenu. Lampu nesmiete montovať na stenu.

DEU - Die Lampe ist doppelt isoliert und muss deshalb nicht an die Erdeleitung der Installation angeschlossen werden.

GR - Η λάμπα δεν είναι προσαρτήσιμη σε τούπους. Η λάμπα δεν μπορεί να χρησιμεύει σε τούπους.

FIN - Suojatutti suunniteltu ilman koteloa. Lämpötila on 50°C. Lämpötila ei voi olla kiinnitetty tonttiin.

IT - La lampada è dotata di una doppia protezione, e il tè non è dunque necessario di collegare la lampada direttamente alle prese elettriche. La lampada non deve essere montata sulle pareti.

SVK - Dvojitá izolácia je určená na použitie na stenu. Lampu nesmiete montovať na stenu.

recicleare corect. Este responsabilitatea dvs. să le predaiți la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Înțelegându-vă că este obligație să reciclezi corect, ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane. Pentru mai multe informații referitoare la eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice, contactați biroul local de reciclare sau serviciul de colectare a deșeurilor domestice.

HRV - Odlaženje opadne opreme je provode korisnicu u privatnim kućanskim i rezidencijalnim Uniju. Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije baciti u drugi otpad. Električna i elektronska oprema sadrži ugrožene materijale, koji mogu biti štetni za ljudskom zdravlju i životnom okolišu ako su ne recikliraju pravilno. Vaša je odgovornost predati opadanju električku i elektroničku opremu na predviđenom mestu za recikliranje.

GRC - Το φωτιστικό προσφέρεται μόνο για απελευθέρωση σύνδεσης σε τούπους. Η λάμπα δεν είναι προσαρτήσιμη σε τούπους. Η λάμπα δεν μπορεί να χρησιμεύει σε τούπους.

FIN - Suojatutti suunniteltu ilman koteloa. Lämpötila on 50°C. Lämpötila ei voi olla kiinnitetty tonttiin.

IT - La lampada è dotata di una doppia protezione, e il tè non è dunque necessario di collegare la lampada direttamente alle prese elettriche. La lampada non deve essere montata sulle pareti.

SVK - Dvojitá izolácia je určená na použitie na stenu. Lampu nesmiete montovať na stenu.

DEU - Die Lampe ist doppelt isoliert und muss deshalb nicht an die Erdeleitung der Installation angeschlossen werden.

GR - Η λάμπα δεν είναι προσαρτήσιμη σε τούπους. Η λάμπα δεν μπορεί να χρησιμεύει σε τούπους.

FIN - Suojatutti suunniteltu ilman koteloa. Lämpötila on 50°C. Lämpötila ei voi olla kiinnitetty tonttiin.

IT - La lampada è dotata di una doppia protezione, e il tè non è dunque necessario di collegare la lampada direttamente alle prese elettriche. La lampada non deve essere montata sulle pareti.

SVK - Dvojitá izolácia je určená na použitie na stenu. Lampu nesmiete montovať na stenu.

DEU - Die Lampe ist doppelt isoliert und muss deshalb nicht an die Erdeleitung der Installation angeschlossen werden.

GR - Η λάμπα δεν είναι προσαρτήσιμη σε τούπους. Η λάμπα δεν μπορεί να χρησιμεύει σε τούπους.

FIN - Suojatutti suunniteltu ilman koteloa. Lämpötila on 50°C. Lämpötila ei voi olla kiinnitetty tonttiin.

