要求：
材质：70G双胶纸
印刷：单色印刷，其它颜色用灰色#eeeeee
规格：按文件尺寸

A4大小70克正反面印刷

正面

EST - Paigaldamisjuhendit ei tohi ära visata.
LVA - Saglabāt uzstādīšanas instrukciju.
LTU - Montavimo instrukcijos neišmeskite.
SVK - Pokyny pre montáž neodstraňte zahodiť.
HUN - A szerelési útmutatót őrizze meg.
ROM - Instrucțiunile de montaj nu trebuie aruncate.
CZE - Uložte montážní návod pečlivě.
SVN - Pokyny pre montáž neodstraňte zahodiť.
GRC - Μην πετάξετε τις οδηγίες τοποθέτησης.
BGR - Инструкцията за монтаж да се съхранява.
SRB - Не сме се бацати упутство за монтажу.
RUS - Обязательно сохраните инструкцию по монтажу.
يجب الاحتفاظ بتعليمات التركيب.

DNK - VIGTIGT! Slut altid for strømmen, før installationen påbegyndes. I nogle lande må elektriske installationer kun udføres af en uddannet elektriker. Få oplysninger hos de relevante myndigheder.
SWE - Se till att strömmen är frånkopplad innan arbetet påbörjas. I vissa länder får elektrisk installation endast utföras av auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för råd.
NOR - VIKTIG! Elektrisk installasjon skal utføres av elektriker. Sleng av strømtilførselen til strømkretsen med riktig sikring før installasjonsarbeidet påbegynnes.
ISL - MIKILVÆGT! Slástu ræfmagnið úr áður en uppsetning hefst. Í sumum löndum má rafmagnsuppsetning aðeins vera á höndum rafvirkja. Leitið nánar hjá viðkomandi stjórnvöldum.
NLD - BELANGRIJK! Schakel de stroom altijd uit voordat met de installatie wordt begonnen. In sommige landen mogen elektrische installaties alleen worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien. Neem daarom contact op met de plaatselijke overheid voor advies.
FRA - ATTENTION ! Toujours couper l'alimentation au panneau électrique avant de commencer l'installation. Dans certains pays, seul un électricien qualifié peut être autorisé à effectuer ce travail. Pour en savoir plus, contacter les autorités locales compétentes en la matière.
DEU - WICHTIG! Vor der Installation den Strom abschalten. In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationen nur von autorisierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. In Zweifelsfall die örtlichen Behörden konsultieren.
GBR - IMPORTANT! Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorized electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.
ESP - IMPORTANTE! Desconecte siempre el interruptor general de la instalación antes de comenzar la instalación. En algunos países, la instalación eléctrica sólo puede realizarla un electricista profesional. Ponte en contacto con las autoridades locales para saber cuál es tu caso.
PRT - IMPORTANTE! Desligue sempre a corrente eléctrica antes de começar um trabalho de instalação. Em alguns países os trabalhos de instalação eléctrica só podem ser realizados por um electricista autorizado. Contacte as autoridades locais competentes em matéria de electricidade.
ITA - IMPORTANTE! Togli sempre tensione al circuito prima di iniziare l'installazione. In alcuni paesi, l'installazione elettrica può essere effettuata solo da un elettricista autorizzato. Per maggiori informazioni, contatta l'autorità locale per l'energia elettrica.
FIN - TÄRKEÄÄ! Katkaise aina virta pääkatkaisimesta ennen asennuksen aloittamista. Joissakin maissa asennuksen saa tehdä ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja. Ota selvää paikallisista määräyksistä.



DNK - Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med den overstregede skraldespand, der er vist ovenfor. Dette symbol betyder, at elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller hentes hjemme hos husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
SWE - Hur användare i privathushåll inom EU kasserar utrustning på korrekt sätt. Denna symbol visar att den har produkten inte får kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ämnen som kan skada människor och miljö om den inte återvinns på korrekt sätt. Du ansvarar för att överlämna utrustningen till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning eller elektronisk avfall. Nät du kasserar produkten så att den kan återvinnas på rätt sätt hjälper du till att förhindra att den påverkar natur och miljö negativt och du bidrar till att skydda människors hälsa. Mer information om hur du kasserar produkten korrekt kan du få via kommunen, ditt renhållningsföretag eller butiken där du köpte produkten.
NOR - Kassering av utstyr fra private husholdninger i EU. Dette symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder stoffer som kan forårsake skade på menneskers helse og på miljøet hvis utstyret ikke resirkuleres riktig. Det er ditt ansvar å levere utstyret til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Ved å levere utstyret til et innsamlingssted for riktig resirkulering bidrar du til å beskytte miljøet og miljøet unødig belastning, samt til å beskytte menneskers helse. Kontakt lokale myndigheter, det lokale renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om riktig kassering.
ISL - Förgun úrgangsefna frá notendum á einkaheimilum í Evrópusambandinu. Þetta tákn gefur til kynna að ekki má farga þessari vöru með öðru heimilissorpi. Raftæki og rafeindabúnaður inniheldu efni sem geta valdið skaða á heilsu fólks og umhverfi ef þau eru ekki endurunnin á réttan hátt. Það er á þína ábyrgð að afhenda á viðeigandi stað til endurvinnslu raftækja og rafeindabúnað. Þegar þú afhendir til réttrar endurvinnslu, hjálpar það að koma í veg fyrir að þessar vörur séu meðhöndlaðar á óviðeigandi hátt og dregur úr hættu á skaða á heilsu manna. Til að fá frekari upplýsingar um rétta förgun, umsamlegast hafðu samband við þinn borgaryfirvöld, næstu móttökustöð eða verslunina þar sem þú keyptir vöruna.
NLD - Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten door particuliere huishoudens in de EU. Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat u dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag afvoeren. Elektrische en elektronische apparaten bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze niet correct worden gerecycled. Het is uw verantwoordelijkheid om dit product af te geven bij een inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product correct te recyclen, helpt u de natuurlijke omgeving te beschermen en de natuur en het milieu onnodig belasten en de menselijke gezondheid schaden. Neem voor meer informatie over een correcte afvoer contact op met uw gemeente, het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
FRA - Mise au rebut des appareils usagés par les ménages dans l'Union européenne. Ce symbole indique que le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers ordinaires. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nuisibles à la santé humaine et à l'environnement en cas de recyclage non conforme. Il est de votre responsabilité de déposer vos appareils dans les centres de collecte désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En confiant votre produit à un centre de recyclage approprié, vous contribuez à la préservation de la nature et de l'environnement ainsi qu'à la protection de la santé humaine. Pour obtenir plus d'informations sur l'élimination correcte de vos déchets, contactez les autorités locales, le service de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.
DEU - Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Stoffe, die bei nicht ordnungsgemäßer Wiederverwertung Schäden an Mensch und Umwelt verursachen können. Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie Ihre Altgeräte (und elektronischen Abfall) zur ordnungsgemäßen Sammelstelle abzugeben. Bei der Abgabe zum ordnungsgemäßen Recycling tragen Sie dazu bei, die unnötige Belastung von Natur und Umwelt durch diese Produkte zu vermeiden und die menschliche Gesundheit schützen. Für weitere Informationen bezüglich der korrekten Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Bürgeramt, Ihren Haushalt-Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.
GBR - Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union. This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Electrical and electronic equipment contain substances which may cause damage to human health and environment if recycled incorrectly. It is your responsibility to dispose of your waste equipment at a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.
ESP - Eliminación de equipos usados por usuarios en viviendas particulares en la Unión Europea. Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden dañar la salud humana y el medio ambiente si no se reciclan correctamente. Es su responsabilidad entregarle en un punto de recogida indicado para el reciclaje de equipos usados eléctricos y electrónicos. Cuando entrega un producto para un reciclaje correcto, usted ayuda a prevenir que estos productos dañen la naturaleza y el medio ambiente innecesariamente y a proteger la salud humana. Para obtener más información sobre la eliminación correcta, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, con el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde compró este producto.
PRT - Eliminação de equipamentos usados por parte de utilizadores em residências privadas na União Europeia. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Os equipamentos eléctricos e electrónicos contêm substâncias que podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente se não forem reciclados corretamente. É da sua responsabilidade entregar o seu produto num ponto de recolha designado para reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos usados. Quando efetuar a entrega para a reciclagem correta, ajuda a evitar que estes produtos sobrecarreguem a natureza e o meio ambiente desnecessariamente e ajuda a proteger a saúde humana. Para mais informações sobre a eliminação correta, entre em contato com a Câmara Municipal local, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu este produto.
ITA - Smaltimento di rifiuti di apparecchiature da parte di utenti privati nell'Unione europea. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze che possono causare danni alla salute umana e all'ambiente se non riciclate correttamente. È responsabilità dell'utente consegnare a un punto di raccolta per il riciclaggio le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consegnando questi prodotti per un corretto riciclaggio, si aiuta a preservare che questi danneggino la natura e l'ambiente, e a proteggere la salute umana. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.
FIN - Kotitalouksien laitteromun hävittäminen EU-alueella. Symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät aineita, jotka voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle, jos niitä ei hävitetä asianmukaisesti. Olet vastuussa laitteesi toimittamisesta asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystarkoitu- ksiin. Kun toimitat romun asianmukaiseen keräyspisteeseen, estät tarkeita aineuttamasta ympäristöä kuormittuvia luonnolle ja ympäristölle ja suojelet ihmisten terveyttä. Lisätietoja laitteiden asianmukaisesta hävittämisestä saat kunnan tekniseltä toimelta, jätehuoltoyhtiöltä tai myymälästä, josta ostit tuotteen.
POL - Pozbywanie się zużytego sprzętu w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Obowiązkiem użytkownika jest dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do właściwego punktu zbiórki celem przeprowadzenia do recyklingu. Postępując w ten sposób, pomagą się zapobiegać szkodom, jakie produkty te mogłyby wyrządzić przyrodzie i zdrowiu ludzkiemu. Aby uzyskać dodatkowe informacji na temat właściwego sposobu przekazywania do utylizacji oraz punktów zbiórki, należy skontaktować się z władzami miasta, firmie zajmującej się odbiorem odpadów lub sklepie, który sprzedał produkt.
HRV - Odlaganje otpadne opreme koju provode korisnici u privatnim kućanstvima u Europskoj Uniji. Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati skupa s drugim otpadom kućanstva. Električna i elektronička oprema može imati tvari koje mogu naštetiti ljudskom zdravlju i životnom okolišu ako ju se ne recikla pravilno. Vaša je odgovornost predati otpadnu električnu i elektroničku opremu na predviđenom mjestu za prikupljanje radi recikliranja. Predajom ove opreme radi pravilnog recikliranja pomažete da se spriječi nepotrebno opterećenje prirode i štetno djelovanje na ljudsko zdravlje. Za više informacija o pravilnom odlaganju pobrinite se s lokalnog gradskog ureda, vašeg komunalnog društva ili otpada ili u dućanu u kojem ste kupili ovaj proizvod.
EST - Seadmete jäätmete kättemine kasutajate poolt Euroopa Liidu eramajapidamistes. See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi käidelda koos teie muude olmejäätmetega. Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad aineid, mis võivad olla kahjulikud inimeste tervisele ja keskkonnale, kui seda toodet ei käidelda nõuetekohaselt. Teie vastutate selle üle andmise eest elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötluse kogumispunkti. Õigete ümberkäitlusega juhite ennetlikult eemale võimalikke ebasoodsaks kuju- nemise tagajärgi ja kaitsete nii looduskeskkonda kui ka inimeste tervist. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu ja kuidas saate oma vanad elektri- ja elektroonikaseadmed äratoimetamiseks ümber töötlemiseks, võtke ühendust kohalikuga, ümberkäitlusettevõttega või kauplusega, kust te selle toote ostsite.
LVA - Lietotāju atkritumu izmešana privātajās mājsaimniecībās Eiropas Savienībā. Šis simbols norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Elektriskas un elektroniskas ierīces satur vielas, kas var radīt kaitējumu cilvēka veselībai un apkārtējai videi, ja tās netiek pārstrādātas pareizi. Jūs esat atbildīgs par to, lai nodotu savu elektronisku ierīci, nolūkā- tu tām nokļūtu pareizākā savākšanas punktā. Nododot šīs ierīces pārstrādei, jūs palīdzat novērst šo produktu iespējamo kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi, ilglaicīgi izmantojot cilvēku veselību. Papildu informāciju par pareizu nodošanu atkritumos jautājiet savā pašvaldībā, atkritumu savākšanas dienestā vai veikalā, kurā iegādājāties šo preci.
LTU - Įrangos atliekų šalinimas prie į naudotų nam kuose Europos S junga. Šis simbolis rodo, kad gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitin mis atliekomis. Elektro je ir elektroni je rangos ga maišlag galin i paketė žmogaus sveikatą ir aplinką, jei rangą netinkamai perdirbsime. Prietaisą pristatyti elektro ir elektroni rang specialiai atliek surinkimo ir perdirbimo punktui. Tinkamai perdirbdami šiuos prietaisus, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie tinkamą perdirbimą teiraukitės vietos jų savivaldybės, nam kio atliek tarkymo tarnyboje arba šio gaminio pardavimo vietoje.
SVK - Likvidácia odpadu používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii. Tento symbol uvedený na výrobku alebo na jeho balení znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej recyklácii poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie. Ste zodpovorní za odovzdanie na určenom mieste zberu na recykláciu elektrického a elektronického elektronické. Correspondo spelu prostředí per un correttu riciclaggiu, ci aiuta a preverere che questi danneggino la natura e l'ambiente, e a proteggere la salute umana. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.
HUN - Használóknak háztartásban történő hulladékának kezelése az Európai Unióban. Az ábra azt jelenti, hogy a termék nem dobható el más háztartási hulladékkal együtt. Az elektromos és elektronikus berendezések olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek helyes újrahasznosítás hiányában károsíthatják az emberi egészséget és a környezetet. Az Ön felelőssége, hogy kiadja őket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására létesített gyűjtőhelyen. Így megelőzi, hogy azok a természetet, elkerülhető terhet tegyenek a természetben, a környezetben, és védi az emberi egészséget. A hasznosításra történő helyes leadással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a használt hulladék elszállítását végző szolgáltatókat vagy a termék vásárlása szerinti üzletet értesítették.
ROM - Eliminarea deșeurilor de echipamente de către utilizatori din gospodăriile particulare din Uniunea Europeană. Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere ale gospodăriei dvs. Echipamentele electrice și electronice conțin substanțe care pot dăuna sănătății umane și mediului dacă nu sunt reciclate corect. Este responsabilitatea dvs. să le predați la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Predându-le pentru o reciclare corectă, ajutați la prevenirea acestor produse să afecteze inutil natura și mediul și la protejarea sănătății umane. Pentru mai multe informații referitoare la eliminarea corectă, contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de salubrizare aferent gospodăriei dvs. sau magazinul de la care ați achiziționat acest produs.
CZE - Likvidace zařízení po ukončení jejich používání uživateli v soukromých domácnostech v zemích Evropské Unie. Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s ostatním komunálním odpadem. Elektrická a elektronická zařízení obsahují látky, které mohou být škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí, pokud by nebyly odpovídajícím způsobem recyklovány. Je vaší odpovědností, abyste zařízení odevzdali v místě určeném pro sběr elektrických a elektronických zařízení k recyklaci. Správnou recyklací výrobku mi pomáhají chránit přírodu a životní prostředí, a chránění lidské zdraví. Další informace týkající se správné likvidace získáte na místním úřadě, u vaší služby zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.
SVN - Odstranjevanje odpadne opreme s strani uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji. Ta simbol označuje, da tega izdelka ne sme odlagati skupaj z vašimi ostalimi gospodinjskimi odpadki. Električna in elektronska oprema vsebuje snovi, ki lahko škodujejo zdravju ljudi in okolju, če niso pravilno reciklirane. Vaša odgovornost je, da odpad prenesete na določenu zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Z oddajo opreme za pravilno recikliranje pripomočki, da bi ti izdelki ali nepotrebnem onesnaženi naravo in okolje ter ščitite zdravje ljudi. Za več informacij o pravilnem odstranjevanju se obrnite na lokalno mestno oblast, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili ta izdelek.
GRC - Απόρριψη απομάζων εξοπλισμού από χρήστες σε οικιακό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιέχει ουσίες πορίζει βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον εάν δεν ανακυκλωθούν σωστά. Η παράδοση σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι ευθύνη σας. Με την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων βοηθάτε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη σωστή απομάζωξη, επικοινωνήστε με το τοπικό δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία απομάζωξης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.
TUR - Avrupa Birliği'nde ülgilerin ev kullanıcılarının kullandığı atık ekipmanların atılması. Bu sembol, ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, doğru şekilde geri dönüşümü sağlanmazsa insan sağlığı ve çevreye zarar verebilecek maddeler içerir. Ürünü, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının toplanmasından sorumlu noktalara bırakmak için sorumluluğunuzdadır. Doğru geri dönüşüm noktasına teslim ederek bu ürünlerin doğaya ve genliye zarar vermesini engeller ve insan sağlığını korumuş olursunuz. Doğru atık imhası yolu hakkında daha fazla bilgi için, lütfen şehirdeki yerel büro, evsel atık imha servisi ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.
BGR - Изхвърляне на излязло от употреба оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз. Този символ показва, че този продукт не бива да бъде изхвърлян заедно с останалите ви битови отпадъци. Електрическото и електронното оборудване съдържа вещества, които могат да навредят на здравето на хората и на околната среда, ако не се рециклират правилно. Вие носите отговорност да предадете отпадъчното електрическо и електронно оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране. Като предавате продукти за правилно рециклиране, вие спомагате за предотвратяването на излишно замърсяване на природата и околната среда и за предпазването на човешкото здраве. За повече информация относно правилното изхвърляне, моля, свържете се с местната общинска администрация, службата, отговаряща за битовите отпадъци или магазина, откъдето сте закупили този продукт.
SRB - Одбацање отпадне опреме коришћа-ц у приватним домаћинствима у Европској унији. Ову симбол означава да се ова опрема не треба одбацати са осталим кућним отпадом. Електрична и електронска опрема садржи супстанце које могу бити бетне по здравље људи ако се рециклажу правилно. Ваша је одговорност да одбаците електричну и електронску опрему предајом на одређеном месту за

