K 型号： 7167/Size:142.5x210mm/2024
■注意 ：“印刷前请认真校对，否则后果自负”。



IP20

MAX 8W

MIB

Monteringsanvisning | Montageanleitung | Mounting instruction | Installationsanvisningar | Instructions de montage | Montage-instructies | Item N°: 7167

DNK - IP20: Lampen må kun monteres i områder hvor vandpåvirkning ikke kan forekomme.
SWE - IP20: Lampan får endast monteras på områden som inte kan utsättas för vatten.
NOR - IP20: Lampen må kun monteres i områder hvor vannpåvirkning ikke kan forekomme.
ISL – IP20: Ljósið má einungis setja upp þar sem engin hætta er á að vatn komist að því.
NLD - IP20: Het armatuur mag niet in ruimten gemonteerd worden, waar direct contact met water mogelijk is.
FRA - IP20: La lampe ne doit être installée que dans les pièces et locaux où le contact avec l'eau n'est pas possible.
DEU - IP20: Die Lampe darf nur dort montiert werden, wo keine Wassereinwirkung stattfinden kann.
GBR - IP20: The lamp should only be installed in areas where direct contact with water cannot occur.
ESP - IP20: La lámpara debe ser instalada solamente en las areas donde el contacto directo con agua no puede ocurrir.
ITA - IP20: Questa lampada deve essere montata solamente in stanze e locali in cui non è possibile il contatto diretto con l'acqua.
FIN - IP20: Valaisin soveltuu asennettavaksi tiloihin, joissa se ei joudu alttiiksi vedelle.
POL - IP20: Lampę można montować tylko w miejscach, gdzie nie jest możliwy bezpośredni kontakt z wodą.
HRV - IP20: Svjetiljka se smije postavljati samo na mjestima gdje ne može doći u neposredni doticaj s vodom.
EST - IP20: Valgusti tohib paigaldada vaid kohtadesse, kus otsene kokkupuude veega pole võimalik.
LVA - IP20: Lampu drīkst uzstādīt tikai tādās vietās, kur tai nav saskares ar ūdeni.
LTU - IP20: lempą galima montuoti tik tose vietose, kur nėra vandens poveikio.
SVK - IP20: Lampa by mala byť nainštalovaná jedine na miestach kde nemôže dôjsť ku kontaktu s vodou.
HUN - IP20: A lámpát csak olyan helyekre szabad felszerelni, ahol vízzel nem érintkezhet közvetlenül.
ROM - IP20: Lampa se va monta doar in zone unde contactul direct cu apa nu poate apărea.
CZE - IP20: Lampu lze instalovat jen tam, kde není možný kontakt s vodou.
SVN - IP20: Svetilko smete montirati le na mesto, na katerem ne more priti v stik z vodo.
GRC - IP20: Το φωτιστικό αυτό τοποθετείται μόνο σε μέρη όπου η επίδραση του νερού δεν είναι δυνατή.
TUR - IP20: Lamba suyun etkilemeyecegi bir yere montaj edilmelidir.
BGR - IP20: Лампата може да се монтира само в сухи помещения, където е невъзможно да бъде изложена на въздействието на вода.
SRB - IP20: Lampa treba da se postavi samo na mesta gde ne može da dođe do direktnog kontakta sa vodom.
RUS - IP20: Светильник должен устанавливаться только там, где невозможен непосредственный контакт с водой.
يجب تركيب المصباح في الأماكن التي يمكن أن يتلامس فيها مع الماء .

K 型号：7167/Size:142.5x210mm/2024
■ 注意：“开始前请认真校对，否则后果自负”。

LTU - Įrenginys prietaisa: Dažomas valymo naudotojo mokslą ir saugų šiukšlę, o nedažomas ar paniešoms dėmėms šalinti – mokslą ir ilgą šiuolaikinės stiklainį. Turite ir jautrią ką dažniausiai ir ne pagal ar mažiau ir vienetą ilgį, kartėlį tai ir augalą.

TUR - Genel bakım: Toz atmak için yumuşak, kuru bir bez ve yağ veya nemlendirici içermeyen bir mobilya temizleyicisi kullanın. Yüzeyi çizebilecek aşındırıcı veya kimyasal içeren ürünlerden kaçının. Yüzeyi kuru ve yumuşak bir bezle kurulayın.

SVK - Všeobecná údržba: Na odstránenie prachu použite mäkkú, suchú handričku a na jemné odstránenie mastných škvŕn mäkkú, vlhkú handričku. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo chemické činidlá. Nezapájajte lampu späť, ako sa vyššie uvádza, kým nie je úplne suchá. Pred čistením vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky. Na čistenie vonkajších povrchov použite mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo chemické činidlá, ktoré môžu poškodiť povrch.

HUN - Általános tájékoztatás: Használat előtt olvassa el a teljes útmutatót. A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a készüléket, ha bármilyen sérülés látható rajta. Ne merítse vízbe a készüléket. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel sérült. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel sérült. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel sérült.

ROM - Întreținere generală: Utilizați o lavetă moale și ușor umezită pentru curățarea prafului și o lavetă moale și uscată pentru a îndepărta ușor grăsimea sau petele minore. Nu utilizați niciodată detergenți sau reactivi chimici. Nu aprindeți lampa înainte de a se asigura că este complet uscată. Deconectați de la priză. Folosiți o cârpă moale, ușor umezită, pentru a curăța exteriorul. Evitați produsele abrazive sau substanțele chimice agresive, deoarece acestea pot deteriora suprafața.

RUS - Общие указания по уходу: Удаляйте пыль мягкой сухой тканью. Не используйте моющие средства. Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть. Протрите корпус слегка влажной тканью. Не допускайте попадания влаги внутрь прибора. Не используйте абразивные материалы, растворители или агрессивные чистящие средства. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

SRB - Opšte održavanje: Za brisanje prašine koristite meku i suvu krpu. Koristite nemilo sredstvo za čišćenje ili blagi rastvor deterdženta ili tečnosti za pranje posuđa. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili blagi rastvor deterdženta ili tečnosti za pranje posuđa. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili blagi rastvor deterdženta ili tečnosti za pranje posuđa. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili blagi rastvor deterdženta ili tečnosti za pranje posuđa.

SVK - Všeobecná údržba: Na odstránenie prachu použite mäkkú, suchú handričku a na jemné odstránenie mastných škvŕn mäkkú, vlhkú handričku. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo chemické činidlá. Nezapájajte lampu späť, ako sa vyššie uvádza, kým nie je úplne suchá. Pred čistením vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky. Na čistenie vonkajších povrchov použite mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo chemické činidlá, ktoré môžu poškodiť povrch.

HUN - Általános tájékoztatás: Használat előtt olvassa el a teljes útmutatót. A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a készüléket, ha bármilyen sérülés látható rajta. Ne merítse vízbe a készüléket. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel sérült. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel sérült. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel sérült.

ROM - Întreținere generală: Utilizați o lavetă moale și ușor umezită pentru curățarea prafului și o lavetă moale și uscată pentru a îndepărta ușor grăsimea sau petele minore. Nu utilizați niciodată detergenți sau reactivi chimici. Nu aprindeți lampa înainte de a se asigura că este complet uscată. Deconectați de la priză. Folosiți o cârpă moale, ușor umezită, pentru a curăța exteriorul. Evitați produsele abrazive sau substanțele chimice agresive, deoarece acestea pot deteriora suprafața.

RUS - Общие указания по уходу: Удаляйте пыль мягкой сухой тканью. Не используйте моющие средства. Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть. Протрите корпус слегка влажной тканью. Не допускайте попадания влаги внутрь прибора. Не используйте абразивные материалы, растворители или агрессивные чистящие средства. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

TUR - Genel bakım: Toz atmak için yumuşak, kuru bir bez ve yağ veya yoğunlaştırıcı içermeyen bir mobilya temizleyicisi kullanın. Yüzeyi çizebilecek aşındırıcı veya kimyasal içeren ürünlerden kaçının. Yüzeyi kuru ve yumuşak bir bezle kurulayın. Temiz cam elle şekillendirilir. Bu özel işlemin sonucunda camda ilginç, Ülkeme